

SENTRY

(TÉLÉAVERTISSEUR POCSAG ALPHANUMÉRIQUE 4 LIGNES)

-LORSQUE VOUS METTEZ LA PILE, IL EST PARFOIS NÉCESSAIRE DE GARDER LE DOIGT SUR LE BOUTON VERT PENDANT 5 SECONDES POUR LE METTRE A ON.

-POUR LIRE LES MESSAGES RECUS : PESER SUR LE BOUTON VERT.

- LUMIÈRE : GARDER LE BOUTON ROUGE ENFONCÉ.

-MENU : POUR ACCÉDER AU MENU, FAITE UN OU 2 CLICKS SUR LE BOUTON ROUGE ET AVEC LES FLÈCHES, SÉLECTIONNEZ LE SYMBOLE DÉSIRÉ, CONFIRMEZ AVEC LE BOUTON ROUGE.

-HEURE :CLICK SUR LE BOUTON ROUGE, AVEC LES FLÈCHES DÉPLACEZ VOUS JUSQU`A REG HEURE ET ALARM, CONFIRMEZ AVEC LE BOUTON ROUGE, DÉPLACEZ-VOUS AVEC LES FLÈCHES POUR ALLER SUR L`HEURE, CLICK SUR LE BOUTON ROUGE POUR CHANGER A L`HEURE DESIRÉE, CLICK SUR FLÈCHE POUR ALLER AUX MINUTES, QUAND FINIT DE CHANGER HEURE ET DATE (OU ALARME) CLICK SUR BOUTON VERT.

MÉLODIE : CLICK SUR BOUTON ROUGE, CHOISIR ALERTE MÉLODIE AVEC FLÈCHE DE COTÉ, CLICK SUR BOUTON ROUGE, AVEC FLÈCHE CHOISIT ALERTE DÉSIRÉE ET CLICK SUR BOUTON ROUGE POUR CONFIRMER.

-PÉRIODE D'INACTIVITÉ : CLICK BOUTON ROUGE, AVEC FLÈCHE DE COTÉ CHOISIT CE MENU, CONFIRME AVEC CLICK SUR BOUTON ROUGE, AVEC FLÈCHE VA SUR L`HEURE, AVEC BOUTON ROUGE CHANGE L`HEURE, QUAND VOUS AVEZ ENTRÉ LES HEURES ET MINUTES DÉSIRÉS VOUS FAITES UN CLICK SUR LE BOUTON VERT. ****LA PREMIÈRE HEURE EST POUR LE METTRE A ON ET LA DEUXIÈME HEURE EST POUR LE METTRE A OFF AUTOMATIQUEMENT****

-ZOOM : CLICK BOUTON ROUGE, AVEC FLÈCHE CHOISIT MENU ZOOM ET CONFIRME AVEC BOUTON ROUGE, SI IL ÉTAIT A (**ZOOM 1**) IL SERA A (**ZOOM 2**), SI VOUS ALLEZ ENCORE CHERCHER LE MENU DU ZOOM ET QU`IL EST A (**ZOOM 2**) ET CONFIRME AVEC LE BOUTON ROUGE IL DEVIENT (**ZOOM 3**).

-IL Y A ZOOM 1, ZOOM 2, ET ZOOM 3.

-PLUS LE ZOOM EST ÉLEVÉ, PLUS L`ÉCRITURE EST GROSSE ET FONCÉE.

-MODE DE SONNERIE : VOUS SERT A CHOISIR SI VOUS VOULEZ SOIT JUSTE LE **VIBREUR SEUL**), SOIT UNE (**VIBRATION + SONNERIE**) OU SOIT UNE (**SONNERIE PROGRAMMÉE**) QUE VOUS AVEZ SÉLECTIONNEZ DANS LE MENU MÉLODIE.

ÉTEINDRE : CETTE FONCTION EST POUR FERMER LE PAGER, DONC VOUS NE POUVEZ PLUS RECEVOIR.

*******LES PROCHAINES FONCTIONS SONT DISPONIBLES SEULEMENT SI VOUS AVEZ DES MESSAGES*******

EFFACER MESSAGE : IL Y A 2 FACONS D'EFFACER, **1**-QUAND ON VOIT LE NUMÉRO A L'ÉCRAN, ON PÈSE SUR LE BOUTON ROUGE PUIS AVEC LES FLÈCHES ON VA SUR EFFACER CE MESSAGE PUIS ON CONFIRME 2 FOIS AVEC LE BOUTON ROUGE. **2**-QUAND NE VOIT PAS LE NUMERO MAIS LA FLÈCHE EN HAUT A GAUCHE, PESE SUR LE BOUTON ROUGE ET AVEC FLÈCHE VA SUR EFFACER CE MESSAGE OU TOUT EFFACER (IL VA EFFACER TOUS LES MESSAGES RECUS ET NON CEUX QUI SONT SAUVEGARDÉS).

SAUVEGARDER : CETTE FONCTION SERT A NE PAS POUVOIR EFFACER LE MESSAGE (QUI EST SAUVEGARDER) PAR ERREUR MAIS QUI EST PARMIS TOUS LES NUMÉROS RECUS.

RAPPEL SUR MESSAGE : CE FAIT QUAND VOUS ETES SUR UN NUMÉRO IMPORTANT QUE VOUS AVEZ RECU ET QUE VOUS NE VOULEZ PAS OUBLIER, VOUS ENREGISTREZ L'HEURE A LAQUELLE VOUS VOULEZ QUE VOTRE TÉLÉAVERTISSEUR SONNE.

AJOUTER AU CALEPIN : CETTE FONCTION SERT A SAUVEGARDER DES MESSAGES SANS NUIRE A LA CAPACITÉ DE 19 MESSAGES DONT VOUS AVEZ DROIT.